

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОТОРІВ YAMAHA

1. Вимикаємо живлення велосипеда.
2. Відкручуємо кріплення мотору, яке дозволяє відхилити його у бік:



3. Знаходимо та від'єднуємо роз'єм датчика швидкості:



4. Підключаємо роз'єми чіпа у розрив, до датчика швидкості та до мотору.
5. Якщо показання швидкості на екрані стрибають, налаштуємо правильне положення магніту, щодо вертикальної лінії на корпусі датчика швидкості з мінімально можливим зазором між ними.

Деактивація або активація чіпа (початково чіп активний)

1. Вимкнути живлення велосипеда. Розташувати магніт, що на спиці або на роторі заднього колеса навпроти датчика швидкості, що на пері рами. Колесо має бути зафіксовано нерухомим!
2. Включити живлення велосипеда та зачекати біля 3 секунд.
3. Вимкнути живлення велосипеда та зачекати біля 3 секунд.
4. Включити живлення та зачекати біля 3 секунд, або поки на дисплеї з'явиться значення швидкості біля **10 км/г** – чіп деактивований, або біля **15 км/г** – чіп активований.